

Podaci o sistemu

Sistem instalirao: _____

Datum: _____

Parametri sistema

Glavni kod: _____

Pomoćni kodovi:

2. _____

3. _____

4. _____

Izlazno vreme: _____ sec.

Ulazno vreme: _____ sec.

Vreme sviranja sirene: _____ min.

Podaci o zonama

Zone	Tip	[ti]ene prostorije
1		_____
2		_____
3		_____
4		_____

KORISNI^KO UPUTSTVO DSC PC 510

Alarmni sistem se uklju~uje i isklju~uje uno{enjem 4cifre preko {ifratora-keypeda, sli~no kao kod telefona . [ifrator poseduje 7 lampica i svoj zvu~nik- zahvaljuju}i ~emu se prati stanje i funkcionisanje sistema. Obj{njene funkcija pojedinih lampica poma`e lak{em rukovanju sistemom.

UVEK IMAJTE NA UMU DA POUZDANOST VA[EG SIGURNOSNOG SISTEMA ZAVISI OD PRAVILNOG RUKOVANJA I PERIODI^NE PROVERE RADA SISTEMA.

UKLJU^ENJE SISTEMA

Pre uklju~enja sistema, zatvorite sva vrata i prozore {ti}enih prostorija. Zelena READY lampica se pali kada su sve {ti}ene prostorije bezbedne. Ako je bilo koja zona aktivna, lampica pored broja zone blinkuje a lampica READY je uga{ena.

Sistem se ne mo`e uklju~iti ako se lampica READY ne upali !

Uklju~enje sistema se mo`e izvr{iti uno{enjem glavnog ili jednog od pomoćnih kodova.

Svaki put kada se pritisne neki od tastera {ifratora, za~uje se “bip” indikacija. Ukoliko se za~uju -3 uzastopna “bipa” (ton gre{ke) po uno{enju koda, to je znak da uklju~enje sistema nije prihv{eno. Pritisnite taster (#) i ponovo ukucajte kod.

Ukoliko se po uno{enju koda iz {ifratora ~uje uzastopna “bip” indikacija, detektovan je nestanak struje od strane sistema (lampica POWER ne svetli). Potrebno je ponovo ukucati Va{ kod ~ime uti{avate zvu~nu indikaciju {ifratora dok stanje sistema ostavljate nepromjenjenim. Proverite {ta je sa elektri~nim napajanjem !

Kada sigurnosni sistem prihvati Va{ kod, pali se lampica ARMED obave{tavaju}i Vas da je sistem uklju~en. Ukoliko `elite da napustite {ti}ene prostorije, to morate u~initi kroz ulazno/izlazna vrata a u toku izlaznog vremena. Ukoliko ostajete u {ti}enom prostoru, proverite da li su potrebne zone isklju~ene (bypass-ovane) !

UKLJU^ENJE SISTEMA SA INSTANT/AUTO BYPASS-om

Ukoliko je AUTO BYPASS funkcija isprogramirana od strane na{eg servisa, po uklju~enu sistema, ukoliko se ulazno/izlazne zone ne pobude, automatski se, na kraju izlaznog vremena, isklju~uju isprogramirane zone (pale se lampice uz odgovaraju}e brojeve zona) omogu{avaju}i Vam nesmetano kretanje prostorijama koje ove zone {tite. Ukoliko je isprogramiran INSTANT mod, sve ulazne zone momentalno postaju zone pod trenutnim alarmom (bez vremenskog ka{njenja) . Ovim se posti`e slobodno kretanje kroz isklju~ene (bypass-ovane) zone, dok je ceo sistem uklju~en.

INSTANT / DELAY opcija

Ako je Va{ sistem uklju~en, a ne ~elite vremensko ka{njenje na ulazno / izlaznim zonama (vratima), pritisnite (*)(9). Za svo vreme dok je sistem uklju~en lampica ARMED se pali i gasi a otvaranje ulazno / izlaznih vrata izaziva trenutan alarm ~ine}i ovu funkciju najpogodnijom za za{titu ulaznih vrata tokom no}i.

ISKLJU^ENJE SISTEMA

Po ulasku u {ti}ene prostorije kroz ulazno / izlazna vrata, iz {ifratora se ~uje konstantan zvuk, obave{tavaju}i Vas o proticanju ulaznog vremena u kome morate uneti svoj kod, radi isklju~enja sistema. Po uno{enju koda, lampica ARMED se gasi a zvuk iz {ifratora prestaje. Sistem je tada isklju~en. Ukoliko zakasnite sa uno{enjem glavnog koda, alarm se aktivira.

ISKLJU^ENJE ZONA (bypass)

Isklju~ivanje odre{enih zona se vr{i na slede}i na~in:

Pritisnite (*) (1) (glavni kod), lampica SYSTEM po~inje da trepti dok se ne ukuca broj zone koju ~elite da isklju~ite. Lampica zone koju ste isklju~ili se pali u tom momentu. Da bi uklonili bypass odre{ene zone potrebno je otkucati njen broj {to }e ugasiti i odgovaraju}u lampicu. Kada ste isklju~ili (bypass-ovali) sve zone koje ste hteli pritisnute (#) kako bi se vratili u READY mod. Zone se ne mogu isklju~iti (bypass-ovati) ukoliko je sistem uklju~en!

MANUELNI PANIK

Ukoliko se pritisne i dr{i pritisnut 2 sekunde taster (P) u donjem redu na tastaturi, alarm se aktivira momentalno.

Ovu funkciju koristite samo u slu~aju preke potrebe !

PROMENA KODOVA

Va{ alarmni sistem mo`e imati glavni i do 3 pomo}na koda. Svi kodovi moraju imati po 4 cifre. Svaki od pomo}nih kodova 2 - 4, se mora pojedina~no programirati. Samo osoba koja zna glavni kod mo`e programirati i menjati ostale kodove!

PROMENA GLAVNOG KODA

Glavni kod je kod br.1. Promena se vr{i na slede}i na~in:

(*) (5) () () () (1) () () () (#)
glavni kod novi kod

Od momenta promene , novi kod postaje glavni kod !

PROMENA POMOJNIH KODOVA

Interfonski sistemi, alarmi – Va{a pouzdana za{tita.

Za promenu pomo}nih kodova, potrebno je znati glavni kod. Svaki od pomo}nih kodova nosi svoj broj 2 - 4. Promena se vr{i kao i kod glavnog koda. Na primer za kod br. 2:

(*) (5) () () () (2) () () () (#)

glavni kod pomo}ni br.2

Promena ostalih kodova se vr{i istim postupkom uz uno{enje broja koda na odgovaraju}e mesto.

UKIDANJE POMOJNIH KODOVA

Za ukidanje pomo}nih kodova potrebno je uno{enje izvr{iti na slede}i na~in: Na primer za ukidanje koda br.3 :

(*) (5) () () () (3) (*) (*) (*) (*) (#)
glavni kod

Ovim postupkom je kod br.3 ukinut.

Ukidanje ostalih pomo}nih kodova se vr{i istim postupkom uz uno{enje broja koda na odgovaraju}e mesto.

BRZO UKLJU^ENJE

Ova opcija slu`i za jednostavnije uklju~enje sistema pritiskom na (*) (0). Brzo uklju~enjeslu`i samo za uklju~enje sistema i ne mo`e ga isklju~iti. Ova opcija je idealna za poslugu, spremice i sl.

CHIME FUNKCIJA

Ova funkcija predstavlja dojavu ulaska u prostorije u toku dana i predstavlja idealno re{enje za butike, prodavnice i sl. Dojava ulaska se vr{i preko bip-a iz {ifratora u trajanju od 1 sec.

Funkcija se uklju~uje uno{enjem (*) (6) . Nakon toga iz {ifratora } je se ~uti tri puta “bip”, kao potvrda prihvatanja ove funkcije. Za isklju~enje funkcije, ponovo ukucajte (*) (6). Nakon ~ega, jednim “bipom”, {ifrator potvrjuje isklju~enje funkcije.

KONTROLNE LAMPICE

ARMED - crvena - svetli kada je sistem uklju~en.

READY - zelena - svetli kada su sve zone sigurne ili pojedine isklju~ene (bypass), a sistem spremjan za uklju~enje.

SYSTEM - ~uta - svetli kada postoji neka neispravnost u sistemu ili daje indikaciju da se desio alarm kod poslednjeg uklju~enja.

ZONE 1 - 4 - crvene - svetle kada su zone otvorene, blinkaju pri bajpasovanju zona i memorisanju alarma.

ZVU^NE INDIKACIJE [IFRATORA

KOMEL-CO - Novi Sad, Tel. 021/423-221

Zvu~nik u {ifratoru je aktivan iz slede}ih razloga:

1 “bip” pri svakom pritisku na taster {ifratora

konstantan zvuk tokom ulaznog vremena

1 “bip” pri svakom pokretu kroz {ti}eni prostor ako je chime funkcija uklju~ena

3 “bip-a” (ton gre{ke } ukoliko se napravi gre{ka prilikom promene korisni~kih kodova.

RESETOVANJE SISTEMA

U slu~aju gre{ke u radu sistema mogu}e ga je resetovati pritiskom na taster (#) u trajanju od 1 sekunde.

Ukoliko se postoje{i problem ponovi, obratite se na{oj servisnoj slu`bi.

TESTIRANJE SISTEMA

Radi potpune kontrole ispravnosti Va{eg sistema, savetujemo Vam povremeno testiranje, obi-no jednom nedeljno:

Isklju~ite sistem i budite sigurni da gori zelena READY lampica

Uklju~ite chime funkciju i proverite da li se povredom svake {ti}ene prostorije ili otvaranjem ulazno / izlaznih vrata iz {ifratora ~uje “bip” a lampica pored odgovaraju}e zone pali.

Aktivirajte sirenu pritiskom na (*) (4), sirena }e se ~uti 2 sekunde i upali}e se sve lampice na tastaturi. Radi prestanka rada sirene ukucajte Va{ glavni kod ili neki pomo}ni kod.

Ukoliko neki od ovih testova ne daje o~ekivane rezultate, obratite se odmah servisu !

Hvala {to ste nama ukazali poverenje !

**K O R I S N I ^ K O U P U T S T V O
Z A
D S C 510**